ルート

Ų		
	J	ļ
	ı	Ļ

ルートを探索する	48
案内開始画面の操作	48
案内開始画面の見かた	49
ルート案内を開始する	
他のルートを選ぶ	
スクロール確認画面の操作	50
ルート地図を表示する	
ルートプロフィールで確認する	51
詳細ルート設定をする	51
立寄地を追加する	51
乗降IC (インターチェンジ)を指定する	52
出発地を指定する	53
ルート探索機能について	54
学習ルート探索	
スマートICを考慮したルート探索	54
渋滞情報を考慮したルート探索	
(渋滞考慮ルート探索)	54
ルート誘導・案内	55
ルート案内中の現在地画面	55
案内地に近づくと	
案内地のイラスト表示	56
都市高速道路の入口に近づくと	56
有料道路の分岐に近づくと	56
有料道路の出口や料金所を通過すると	57
音声による誘導・案内	57
進行方向案内	57
一般道路走行時の案内	
有料道路を走行しているときは	58
ルート案内中の操作と機能	59
ルートから外れたときに	
自動的にルートを再探索する	59
状況に応じて新しいルートを提案する	
ルート上に通行止めが発生した場合	
次の案内地を確認する	
ルート上の渋滞情報を案内させる	
渋滞オートガイド	
渋滞チェック	
ルートを消去する	

ルートを探索する

検索した場所を「目的地」として設定すると、現在地から目的地までのルートが 探索され、ルート案内開始画面が表示されます。

案内開始画面の操作

1 場所を探して (→P40)行き先 を決めここメニュー (→P26) を表示させる

2 とこへ行く にタッチする



∅ メモ

- 目的地の近くに有料道路があるときは、「一般 道路]か[有料道路]を確認する画面が表示さ れる場合があります。その場合はどちらかを 選んでください。
- 渋滞考慮ルート探索 (→P54) が「ON」の場合 は、取得しているリアルタイムプローブ情報を 考慮したルート探索を行います。
- すでにルートが設定されている場合は、探した 場所を目的地にするか立寄地にするかのポッ プアップ画面が表示されます。 目的地 にタッ チすると、現在の目的地を消去し、新しい目的 地を行き先としてルートを探索します。立寄 地にタッチすると、目的地はそのままで、探し た場所に立ち寄るルートを探索します。

ルート案内開始画面が表示されます。



案内開始	現在選ばれているルートで案
	内を開始します。 <i>(→P49)</i>
ルートプロ	出発地から行き先までの間
フィール	に通る道路名や区間距離、
	有料道路の料金 (有料道路
	を使用する場合) や通過予
	想時刻などの情報を確認で
	きます。 <i>(→P51)</i>
他のルート	現在選ばれているルートと
(探索ルートが	は異なる探索条件のルート
複数の場合)	を選ぶことができます。 <i>(→</i>
	P50)
ルート地図	立寄地などを指定して、探
(探索ルートが	索されたルートが 1 本のみ
1本のみの場合)	の場合、ルート全体が1画
	面におさまるように表示さ
	れます。 <i>(→P50)</i>
	ルート地図画面では、地図
	のスクロール <i>(→ P28)</i> とス
	ケール変更 <i>(→ P29)</i> ができ
	ます。
詳細ルート設定	立寄地指定 (→P51)、乗降
	IC指定 (→P52)、出発地指
	定 <i>(→P53)</i> ができます。

- ・最初に表示されるルートは、「ルート探索基準」 (→P89)、「有料道路使用条件 | (→P89) の探 索条件に従ったルートになります。
- ・立寄地や乗降ICを指定した場合、探索される ルートは1本のみとなります。

案内開始画面の見かた

探索条件

現在選ばれているルートの探索条件が表示されます。

IC表示(インターチェンジ)

利用する有料道路の最初のICと 最後のICが表示されます。



- 距離 :

選ばれているルートの総距離が表示されます。

所要時間:

機能設定 (→P87) で 設定した到着予想時刻 速度を元に計算した 所要時間が表示され ます。

料金:

利用する有料道路の 料金区分と料金が表示 されます。

タメモ

- 案内開始画面は、ノースアップ(→P30)となります。
- ・渋滞情報(→P76)が取得できている場合は、渋滞を考慮した所要時間が表示されます。
- ・料金区分と料金表示は、「イージーセットアップをする」(→P100)により設定された車種や「車両情報を 設定する」(→P107)により設定された「有料道路料金区分」の料金で表示されます。

現在選ばれているルートが

概略表示されます。

- ・表示される料金は、各種ETC割引料金に対応していません。
- 料金非対応路線を含むルートの場合は、「○○円以上」と表示されたり、「不明」と表示されることがあります。
- ・サービスエリアなどの有料道路施設を行き先とした場合、料金が表示されないことがあります。

ルート案内を開始する

1 <mark>案内開始</mark> にタッチする(→ P48)か、パーキングブレーキ を解除する

状況に応じて画面と音声でルート案内を 行います。目的地に近づくとルート案内 は終了します。

∅ メモ

ルート案内を中止するには、ルートを消去します。(→ P61, 71)

他のルートを選ぶ

- 1 他のルート にタッチする (→P48)
- 2 1~6 の番号でルートを選び 決定 にタッチする



地図スクロール スクロール確認画面 (→*P50)* でスケール変更と地図のスク ロールができます。

∅ メモ

- 最大6本の候補ルートから選ぶことができます(候補ルートが同じになる場合もあります)。
- ・現在選ばれているルートの探索条件は画面に 表示されます。
- 推奨ルートは必ずしも最短時間になるルートとは限りません。

スクロール確認画面の操作

スクロール確認画面では、地図のスクロール ($\rightarrow P28$) とスケール変更 ($\rightarrow P29$) ができます。



また、**候補切換**にタッチするごとに、ルートが切り換わり、**決定**にタッチすると選んだルートに設定します。



ルート地図を表示する

- 1 ルート地図にタッチする (→P48)
- 2 決定または戻るにタッチする



ルートプロフィールで確認 する

- 1 ルートプロフィール にタッチ する(→P48)
- 2 **案内開始** または 戻る にタッチ する



メモ ・

・ルート編集メニュー(→P70)からの操作では、 案内開始ではなく、終了が表示されます。

詳細ルート設定をする

立寄地を追加する

ルート上に立寄地を追加して、立寄地を経由するルートを案内させることができます。

タメモ

- ここメニュー (→ P26) の ここへ行く 立寄地にタッチして操作することもできます。その場合は、その場所へ最初に立ち寄るルートとなります。
- ・立寄地の追加を行うと、その時点で通過済み の立寄地はすべて自動的に削除されます。


1 詳細ルート設定 - 立寄地指定 にタッチする(→P48)



2 追加 にタッチする



3 場所を探して (→P40) 立寄地 を決め、<u>決定</u> にタッチする



- **ジ**メモ
- 立ち寄る順番に指定します。
- あとから順番を並べ替えることもできます。
- 4 探索開始 にタッチする



追加	さらに立寄地を追加します。
削除	立寄地を削除します。
並べ替えー	前の立寄地から近い順に並べ替
オート	えます。
並べ替えー	立ち寄る順番を指定して並べ替
マニュアル	えます。

タメモ

- さらに立寄地を追加するときは、手順 2 ~ 3 の 操作を繰り返します。
- ・立寄地は最大5カ所まで指定することができます。
- 乗降ICを指定 (→P52)した場合は、それぞれが立寄地として扱われます。また、並べ替えーオートは選択できません。

指定した立寄地に立ち寄るルートが 1 本 だけ探索され、案内開始画面 (→P48) が表示されますので、案内開始 にタッチします。

乗降IC (インターチェンジ) を 指定する

有料道路を使うルートを設定した場合は、 入口と出口のインターチェンジを指定する ことができます。

✓ メモ

- 指定されたインターチェンジは、通常の立寄地 として追加されます。
- ・指定できるインターチェンジは、最初に探索されたルートの最初の入口、最後の出口、またその入口/出口の前後3施設の計7施設から選択することができます。複数の有料道路を使用するルートの場合、途中のインターチェンジは、変更できません。

1 詳細ルート設定 - 乗降に指定にタッチする



2 入回C指定または出回C指定にタッチする



3 入口または出口となるインター チェンジにタッチする



指定したインターチェンジを通るルート が探索されます。

メモ

ジャンクション (JCT) を選ぶと、分岐先の有料道路のインターチェンジリストが表示されます。

乗降 IC 指定を解除するには

1 P52の手順 2 で<u>指定解除</u>に タッチする



2 入口・出口 / 入口のみ / 出口のみにタッチする



3 はい にタッチする

乗降IC指定を解除して、ルートが探索されます。

出発地を指定する

指定した出発地からルートを探索すること ができます。

詳細ルート設定 - 出発地指定 にタッチする(→P48)



2 場所を探して (→P40)出発地 を決め、陝河にタッチする



指定した場所を出発地としたルートが探索されます。

出発地を解除するには

1 P53の手順 1 で 出発地指定解除 にタッチする



2 はい にタッチする

出発地の指定を解除して、ルートが探索 されます。

ルート探索機能について

学習ルート探索

出発地、立寄地、目的地付近でよく使う道を考慮してルート探索を行います。

✓ メモ

- ・学習ルート探索はON/OFFできます。→「機能 設定をするI(P87)
- ・学習した道が必ず使われるとは限りません。
- よく使う道が無くなってしまったときや変更 した場合などは、学習ルートを消去(→P73) してから新しいルートを学習させてください。
 ただし、消去を行うと学習したすべてのルート が消去されますのでご注意ください。

スマートICを考慮したルート探索

スマートICとは、ETC専用の簡易インターチェンジのことを言います。スマートIC 考慮ルート探索が「ON」に設定されている場合は、スマートICを乗降ICの対象としてルート探索を行います。工場出荷時は「OFF」です。

- ・スマートIC考慮ルート探索では、スマートIC の営業時間は考慮されないため、実際のスマートICが営業時間外であっても乗降ICの対象となる場合があります。その場合は、実際のスマートICの状況に従ってください。
- スマートIC考慮ルート探索は、ON/OFFできます。→「機能設定をする」(P87)
- すでに案内中のルートがある場合は、設定変更できません。
- ・イージーセットアップ(→P100)のETC取付 状態設定で、「車に取り付けている」に設定し た場合は、自動的にスマートIC考慮ルート探 索の設定が「ON」になります。

渋滞情報を考慮したルート探索 (渋滞考慮ルート探索)

リアルタイムプローブ渋滞情報 (→P114) を取得している場合、渋滞情報をもとに渋 滞や交通規制を考慮してルート探索を行い ます。

- ・渋滞情報が取得できないときは、渋滞考慮ルート探索はできません。
- リアルタイムプローブ渋滞情報を取得していないときは、FM多重放送による規制情報のみが考慮されます。
- 必ずしも実際の渋滞を避けるルートになると は限りません。
- ・渋滞考慮ルート探索は、ON/OFFできます。→「機能設定をする」(P87)

ルート誘導・案内

ルート案内中の表示や音声案内について説明します。

ルート案内中の現在地画面



タメモ

- ・案内中のルートは、一般道が緑色で有料道路は青色で道塗り表示されます。また、出発地付近、立寄地付近、目的地付近は細街路まで探索され、細街路はピンク色で表示されます。場所によっては道塗りされない場合もあります。
- ・到着予想時刻には、「機能設定をする」(→P87)で設定した到着予想時刻速度と走行中の平均速度、渋滞予測データの内容がそれぞれ反映されます。またVICS情報も考慮されます。表示される時刻はあくまでも推測時刻で実際の到着時刻とは異なります。
- 目的地までの距離と到着予想時刻の表示は、「機能設定をする」(→P87)の「道のり・到着予想時刻表示」を「立寄地」とすることで、立寄地までの距離と到着予想時刻の表示に変更することができます。
- ・ルートインフォメーションには、次の案内地までの距離と曲がる方向および交差点名が表示されます。また、左側にさらにその先の案内地までの距離と曲がる方向が表示されます。交差点によっては、交差点名が "案内地" と表示される場合があります。
- ・案内地に近づく(一般道:約700m、有料道:約2km)と、交差点案内表示には次の案内地のレーン情報、方面看板(一般道走行中)が表示されます。情報の無い交差点では表示されません。
- 情報表示は、誘導中のレーンが緑色で表示されます。通行が推奨される誘導レーンは緑色に白の矢 印で表示されます。有料道路走行中のレーン情報表示は青色で表示されます。
- ・ルート探索については、「ルートに関する注意事項」(→P246)を参照してください。


案内地に近づくと

案内地の手前約500mに近づくと、交差点 案内表示の画面に切り換わり、曲がる方向 や目印となる施設が表示されます。

アローガイド (工場出荷時の設定)



拡大図



∅ メモ

- ・交差点案内表示は、アローガイド/拡大図の変更ができます。→「機能設定をする」(P87)
- 「アローガイド」では、案内対象の交差点に情報がある場合、信号機マークが表示されます。
- 「拡大図」では、目印になる施設がある場合、ランドマークが表示されます。


案内地のイラスト表示

進行方向に立体交差になる側道がある場合や、交差点イラストのデータが収録されている場合は、交差点案内図の代わりに立体的に描画されたイラストが表示されます。

交差点イラスト



立体交差イラスト



都市高速道路の入口に近づくと

ルート上の都市高速道路入口の手前約300m に近づくと、イラストが表示されます。



タメモ

- 一部の都市高速入口において、イラストが表示 されないことがあります。
- 都市高速入口の直前に案内地点がある場合には、イラストが表示されないことがあります。

有料道路の分岐に近づくと

ルート上の有料道路分岐の手前約2kmに 近づくと、ルートの進行方向の方面名称を 表示します。



また都市高速・都市間高速では分岐の手前約1kmに近づくと、イラストが表示されます。場所によっては、実際の分岐地点に設置されている方面看板をイメージしたリアルなイラストが表示される場合があります。





メモ ・

・地点によりイラストデータが収録されていない場合は、表示されません。

有料道路の出口や料金所を通過 すると

ルート上の有料道路の出口や料金所を通過 後に分岐情報がある場合は、進行方向を示 すイラストが表示されます。



・地点により、イラストデータが収録されていない場合は、表示されません。

音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、きめ細かく音声案内が行われます。

進行方向案内

進行方向(8方向)は、音声で以下のように 案内されます。




種類	案内例
側道案内	およそ○○ m先、側道
	を左方向です。
有料道路入口·出口案内	およそ○○m先、左方
	向、入口です。
有料道路料金所案内	およそ〇〇 km先、料金
	所です。
スマートIC案内	その先、スマートICで
	す。実際の案内標識に
	従ってお進みください。

∅ メモ

- 右方向や左方向などの案内だけではうまく案内できない地点においては、走行すべきレーンなども案内します。
- 誘導される右左折の方向は、実際の道路の形状とは合わない場合があります。

一般道路走行時の案内

車の速度に合わせ、交差点の手前で最大3回、音声案内が流れます。また、そのタイミングに 合わせて交差点案内が表示されます。



立寄地に近づいたら

立寄地の約300m手前に近づくと、「まもなく立寄地点です。」と音声案内が流れます。

有料道路を走行しているときは

ルート上の有料道路分岐の手前約2kmに近づくと、ルートの進行方向の方面名称を表示します。また都市高速・都市間高速では分岐の手前約1kmに近づくと、イラストが表示されます。さらに、出口の料金所で料金とこれから進む方向が案内されます。

∅ メモ

- ・料金表示は、車種設定または車両情報設定により、中型車、普通車、軽自動車に切り換えられます。→「車種設定を行う」(P103)、「車両情報を設定する」(P107)
- 料金案内では、有料道路に入る前にルートを設定した入口から出口までの料金が案内されます。有料道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が案内されないことがあります。
- ・表示される料金は、各種ETC割引料金に対応していません。

ルート案内中の操作と機能

ルート案内中にできる操作と、いろいろな機能を説明します。

ルートから外れたときに自 動的にルートを再探索する

案内中のルートから外れた場合、自動的に ルートを再探索します(オートリルート)。

メモ

ドライバーが意図的にルートを外れたのか、道を間違えたのかを内部で判断し、全ルート再探索または復帰ルート再探索を行います(インテリジェントリルート)。

状況に応じて新しいルート を提案する

新しいルートが見つかると、「渋滞考慮オートリルートを行いました」と音声案内が流れ、元のルートと新しいルートを表示します(渋滞考慮オートリルート)。

1 新ルート または 元ルート に タッチする



選んだルートでルート案内が再開され ます。

∅ メモ

- 渋滞考慮オートリルートはON/OFFできます。→「機能設定をする」(P87)
- ・渋滞考慮オートリルートの案内が行われてから、一定区間を走行する間に新ルートまたは元ルートの選択がされなかった場合は、機能設定の「渋滞考慮オートリルート自動決定ルート」の設定に従い自動的に決定されます。渋滞考慮オートリルート自動決定ルートの設定は変更できます。→「機能設定をする」(P87)
- ・リアルタイムプローブ渋滞情報 (→P114) を 取得している場合は、渋滞情報が考慮されま す。リアルタイムプローブ渋滞情報を取得し ていないときは、FM多重放送による規制情報 のみが考慮されます。
- ・案内地付近や案内地が連続している場合は、機能しない場合があります。
- 新しい候補ルートは、元のルートより所要時間、または距離が増加するルートが提示されることがあります。
- 渋滞情報や規制情報の更新による渋滞考慮 オートリルートが行われた場合、必ずしも提案 されたルートが実際の渋滞を避けるルートに なるとは限りません。

ルート上に通行止めが発生した 場合

次の案内地を確認する

ルートインフォメーションの矢印にタッチ すると、次の案内地の音声案内と地図表示 を行います。





ルート上の渋滞情報を案内 させる

ルート上に発生したVICSの渋滞・規制情報を地図や音声で案内させることができます。

∅ メモ

- VICS情報が取得できないときなどは働かない ことがあります。
- 音声では、例:"およそ3km先、1kmの渋滞が 発生しています。通過に5分ほどかかります。" と案内されます。

渋滞オートガイド

ルート上に発生した渋滞情報を自動的に音声で案内します。

∅ メモ

- ・渋滞オートガイドは、ON/OFFできます。→「機 能設定をする」(P87)
- ・案内中のルートが無い場合は、案内されません。

渋滞チェック

股滞 にタッチすると、ルート上に発生している渋滞情報を地図表示と音声案内で確認することができます。





タメモ

- ・ 渋滞 にタッチするごとに、最大5カ所先の情報まで順に案内させることができます。
- 案内中のルートが無い場合は、自車周辺の規制 情報のみを表示・案内します。

ルートを消去する

ルート案内を中止したい場合は、設定したルートを消去します。

メモ
 ・

・ルート編集メニューから消去することもできます。(→P70)

1 メニュー を押し、 国的地 に タッチする

2 ルート消去 にタッチする



3 はい にタッチする



案内中のルートが消去されます。

タメモ

消去したルートを元に戻すことはできません。